

Guide för förbrukningsmaterial

Beställa förbrukningsmaterial

Om du vill beställa förbrukningsartiklar i USA kontaktar du Lexmark på 1-800-539-6275 där du kan få information om auktoriserade återförsäljare av Lexmark-tillbehör på orten. I andra länder eller regioner kan du besöka Lexmarks webbplats på www.lexmark.com eller kontakta det ställe där du köpte skrivaren.

Använda äkta delar och förbrukningsartiklar från Lexmark

Din Lexmark-skrivare är utformad att fungera bäst med äkta förbrukningsartiklar och reservdelar från Lexmark. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka prestanda, driftsäkerhet, eller livslängd för skrivaren och dess bildhanteringskomponenter. Användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar kan påverka garantiskyddet. Skador som orsakas genom användning av tredje parts förbrukningsmaterial eller delar omfattas inte av garantin. Alla livslängdsindikatorer är utformade för att fungera med Lexmarks förbrukningsartiklar och reservdelar och kan ge oförutsedda resultat om förbrukningsartiklar eller reservdelar från tredje part används. Användning av bildhanteringskomponenter utöver den avsedda livslängden kan skada din Lexmark-skrivare eller tillhörande komponenter.

Identifiera förbrukningsartiklar eller delar som måste bytas ut

Para ihop en uppsättning återkommande fel på en utskrift med märkena på en av de lodräta raderna. Den rad som bäst motsvarar defekterna på utskriften anger vilken förbrukningsenhet som orsakar defekterna.

Det finns fyra färgsidor och en tom sida som skrivs ut från den här guiden. Sidan med utskriftskvalitetsproblem fastställer färgen för defekt förbrukningsenhet.

Framkallningsenhet		Fotoenhetssats		
43,9 mm 1,73 tum	45,5 mm 1,79 tum	94,2 mm 3,71 tum	29,8 mm 1,17 tum	25,1 mm 0,99 tum

Överföringsband			Fixeringsenhet		
37,7 mm 1,48 tum	78.5 mm 3,09 tum	55.0 mm 2,17 tum	95,0 mm 3,74 tum	110.0 mm 4,33 tum	34.6 mm 1,36 tum









