



Guide des menus

Note d'édition

Août 2017

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contenus

- Note d'édition..... 2**
- Affichage des menus..... 7**
 - Affichage des menus..... 7
- Périphérique..... 9**
 - Préférences..... 9
 - Panneau de commandes distant.....10
 - Notifications..... 11
 - Gestion de l'alimentation.....13
 - Informations envoyées à Lexmark..... 14
 - Accessibilité..... 14
 - Restaurer les paramètres usine.....15
 - Maintenance..... 15
 - Icônes visibles de l'écran d'accueil..... 20
 - A propos de cette imprimante..... 20
- Imprimer..... 21**
 - Disposition.....21
 - Fini..... 22
 - Configuration..... 23
 - Qualité..... 24
 - Compta des travaux..... 25
 - XPS..... 27
 - PDF..... 27
 - PostScript..... 27
 - PCL..... 28
 - HTML..... 30
 - Image..... 30
- Papier..... 32**
 - Configuration du tiroir..... 32
 - Configuration des supports..... 33
 - Configuration des réceptacles.....34

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| Copie..... | 35 |
| Paramètres par défaut de copie..... | 35 |
| Télécopie..... | 39 |
| Mode Télécopie..... | 39 |
| Configuration télécopie analogique..... | 39 |
| Configuration du Serveur de télécopie..... | 48 |
| Courrier électronique..... | 52 |
| Configuration de la messagerie..... | 52 |
| Paramètres par défaut de la messagerie..... | 53 |
| Configuration du lien du site..... | 58 |
| FTP..... | 59 |
| Paramètres FTP par défaut..... | 59 |
| Pilote USB..... | 64 |
| Numérisation lecteur Flash..... | 64 |
| Impression lecteur Flash..... | 68 |
| Réseau/Ports..... | 70 |
| Présentation du réseau..... | 70 |
| Sans fil..... | 70 |
| Ethernet..... | 73 |
| TCP/IP..... | 74 |
| IPv6..... | 75 |
| SNMP..... | 76 |
| IPSec..... | 77 |
| 802.1x..... | 77 |
| Configuration LPD..... | 77 |
| Paramètres HTTP/FTP..... | 78 |
| Parallèle [x]..... | 79 |
| ThinPrint..... | 80 |
| USB..... | 80 |
| Google Cloud Print..... | 81 |

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Sécurité..... | 82 |
| Méthodes de connexion..... | 82 |
| Planifier périphériques USB..... | 83 |
| Journal d'audit de sécurité..... | 83 |
| Restrictions de connexion..... | 86 |
| Config. impression confidentielle..... | 86 |
| Chiffrement disq. dur..... | 87 |
| Effacer fichiers données temporaires..... | 87 |
| Paramètres LDAP des solutions..... | 88 |
| Gestion des services mobiles..... | 88 |
| Divers..... | 88 |
| Rapports..... | 89 |
| Page des paramètres de menus..... | 89 |
| Périphérique..... | 89 |
| Imprimer..... | 89 |
| Raccourcis..... | 89 |
| Télécopie..... | 90 |
| Réseau..... | 90 |
| Aide..... | 91 |
| Aide..... | 91 |
| Dépannage..... | 92 |
| Dépannage..... | 92 |
| Index..... | 93 |

Affichage des menus

Affichage des menus

Remarques :

- Les menus peuvent varier en fonction du modèle d'imprimante et du niveau du micrologiciel de l'imprimante.
- Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com/firmware> ou contactez votre représentant Lexmark.

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Périphérique | <ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Panneau de commandes distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Informations envoyées à Lexmark | <ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes visibles de l'écran d'accueil • A propos de cette imprimante |
| Imprimer | <ul style="list-style-type: none"> • Disposition • Fini • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Image |
| Papier | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir • Configuration des supports | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration des réceptacles |
| Copie | Paramètres par défaut de copie | |
| Télécopie | <ul style="list-style-type: none"> • Mode Télécopie • Configuration télécopie analogique | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration du Serveur de télécopie |
| Courrier électronique | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie • Paramètres par défaut de la messagerie | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration du lien du site |
| FTP | Paramètres FTP par défaut | |
| Pilote USB | <ul style="list-style-type: none"> • Numérisation lecteur Flash | <ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash |
| Réseau/Ports | <ul style="list-style-type: none"> • Présentation du réseau • Sans fil • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec | <ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • Parallèle [x] • ThinPrint • USB • Google Cloud Print |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Config. impression confidentielle | <ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement disq. dur • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Gestion des services mobiles • Divers |
| Rapports | <ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique • Imprimer | <ul style="list-style-type: none"> • Raccourcis • Télécopie • Réseau |
| Aide | <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer tous les guides • Guide de qualité des couleurs • Guide raccordement • Guide de copie • Guide du courrier électronique • Guide du télécopieur | <ul style="list-style-type: none"> • Guide d'information • Guide des supports • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide de numérisation • Guide des fournitures |
| Dépannage | Pages de test de qualité d'impression | |

Périphérique

Préférences

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langue d'affichage [Liste des langues] | Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran. Remarque : toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues. |
| Pays/région [Liste des pays] | Identifier le pays dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner. |
| Exécuter la configuration initiale Activé Désactivé* | Exécuter l'assistant de configuration. |
| Clavier Type de clavier [Liste des langues] | Sélectionner une langue en tant que type de clavier. |
| Informations affichées Texte affiché 1 Texte affiché 2 Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2 | Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil. |
| Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de la date Format de l'heure Fuseau horaire Décalage GMT Démarrage Heure d'été Arrêt Heure d'été Décalage DST Network Time Protocol Activer NTP Serveur NTP Activer l'authentification ID de la clé Mot de passe | Configurer la date et l'heure de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres de décalage GMT, de démarrage et d'arrêt d'heure d'été et de décalage DST apparaissent uniquement dans l'Embedded Web Server de certains modèles d'imprimante. L'ID de la clé et le mot de passe s'affichent uniquement si l'option Activer l'authentification est définie sur la clé MD5. |
| Formats de papier Valeurs impériales* Unités métriques | Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosité de l'écran 20-100 % (100*) | Régler la luminosité de l'écran. |
| Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé | Activer l'accès au lecteur flash. |
| Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Désactivé Activé* | Autoriser le retrait d'arrière-plan dans les travaux de copie, télécopie, email, FTP ou numérisation vers USB. |
| Autoriser la numérisation de travaux personnalisés Désactivé Activé* | Autoriser la numérisation à partir de travaux personnalisés. |
| Numéris. une page à plat Désactivé* Activé | Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois. |
| Mode silencieux Désactivé* Activé | Définir le niveau de bruit produit par l'imprimante. Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante. |
| Appuyez sur la touche Marche/Arrêt Ne rien faire Veille* | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisateur appuie sur la touche Marche/arrêt. |
| Luminosité de la sortie Désactivé Activé* | Activer la luminosité de la sortie. |
| délai d'affichage 10-300 (60*) | Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Panneau de commandes distant

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser | Autoriser les utilisateurs à connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe pour exécuter la commande à distance du panneau de commandes. |
| Type d'authentification Aucun* Authentification standard | Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC. |
| Mot de passe VNC | Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Notifications

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bip de chargement DAA Désactivé Activé* | Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA. |
| Contrôle de l'alarme Désactivé Ponctuelle* Continu | Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. |
| Erreur éclairage Désactivé* Activé | Configurer le voyant lumineux pour qu'il s'allume lorsqu'une erreur d'impression se produit. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Fournitures Afficher estimations fournitures Afficher estimations* Ne pas afficher estimations | Afficher l'estimation d'état des fournitures. |
| Fournitures Alarme cartouche Désactivé* Unique Continu Alarme agrafes Désactivé* Unique Continu Alarme perforatrice Désactivé* Unique Continu | Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'état des fournitures est bas. |
| Configuration des alertes par courrier électronique | Configurer l'imprimante afin qu'elle envoie des alertes par courrier électronique à une liste de contacts lorsqu'elle requiert l'intervention de l'utilisateur. |
| Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. |
| Prévention des erreurs Auto continu Désactivé* Activé | Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer | Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur. |
| Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1-20 (2*) | Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante. |
| Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1-525600 (720*) | Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique. |
| Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques | Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages. |
| Prévention des erreurs Redémarrage automatique Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques Annuler Continuer | Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques. |
| Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto* | Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé. |
| Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé | Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer. |
| Correction contenu bloqué Correction bourrage Désactivé Activé Auto* | Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage. |
| Correction contenu bloqué Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page* | Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Gestion de l'alimentation

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Mode Veille Imprimer sans écran Ecran act. pdt impression Autoriser impression sans écran* | Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Délais Mode Veille | Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille. Remarque : La valeur par défaut peut varier en fonction du modèle de votre imprimante. |
| Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois | Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation. |
| Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation* | Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active. |
| Mode éco Désactivé* Energie Energie/Papier Papier | Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux. Remarque : La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression. |
| Progr. modes alim. Planifications | Programmer l'imprimante pour entrer en mode Veille ou Hibernation. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Informations envoyées à Lexmark

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations envoyées à Lexmark Fournitures et pages utilisées (Anonyme) Perf. du périph. (anonyme) Interaction avec le périphérique (Anonyme) Aucune des propositions ci-dessus | Envoyer à Lexmark de manière anonyme les informations sur l'utilisation de l'imprimante. Remarque : La valeur par défaut correspond à celle que vous avez sélectionnée lors de la configuration initiale. |
| Heure d'envoi des info. Heure de début Heure de fin | |
| Info. utilisateur - Niveau Informations session anonyme uniqmnt Session Information with Generic User Information (Informations session avec informations utilisateur génériques) Session Information with Actual User IDs (Informations session avec ID utilisateurs) | |

Accessibilité

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalle de double frappe 0-5 (0*) | Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté. |
| délai avant répétition 0,25-5 (1*) | Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante. |
| Fréquence de répétition 0,5-30 (30*) | Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante. |
| prolonger délai d'affichage Désactivé* Activé | Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil. |
| Volume casque 1-10 (5*) | Régler le volume du casque. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante. |
| Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté Désactivé* Activé | Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enoncer les mots de passe/codes PIN Désactivé* Activé | Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante. |
| Débit de parole Très lent Lent Normale* Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide | Définir le débit de parole de l'assistance vocale. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Restaurer les paramètres usine

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restaur. param. Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau Restaurer les paramètres de télécopie Restaurer les paramètres d'application | Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. Remarque : La valeur par défaut correspond à celle que vous avez sélectionnée lors de la configuration initiale. |

Maintenance

Menu Configuration

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration USB PnP USB 1* 2 | Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Numérisation USB vers local Activé* Désactivé | Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples). |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration USB Vitesse USB Plein Auto* | Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Configuration du tiroir Connexion au tiroir Auto.* Désactivé | Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier. |
| Configuration du tiroir Afficher le message d'insertion du tiroir Désactivé* Activé | Afficher le message Compartment du bac d'alimentation. |
| Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court Bord long* | Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Manuel Papier Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Manuel enveloppe | Définir la source de papier à remplir lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier. |
| Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel | Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes. |
| Rapports Page des paramètres de menus Journal Evenmt Résumé du journal des événements Statistiques de diagnostic | Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante. |
| Util. fourn. et compteurs Effacer historique utilisation fournitures | Réinitialiser l'historique d'utilisation des fournitures comme le nombre de pages et de jours restants au niveau de la sortie de l'usine. |
| Util. fourn. et compteurs Réinitialiser le compteur de maintenance | Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de maintenance. |
| Util. fourn. et compteurs Gammes de couverture échelonnée | Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur de la page imprimée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé | Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS. |
| Configuration télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto* | Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire. |
| Configuration télécopie Emplac. mémoire télécopie Disque NAND* | Définir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Configuration de l'impression Mode Noir uniqmt Désactivé* Activé | Imprimer du contenu couleur en noir et blanc. |
| Configuration de l'impression Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5 | Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante. |
| Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*) | Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence. |
| Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé | Faire fonctionner l'imprimante en mode Silencieux. |
| Opérations périphérique Menu Panneau Com Désactivé Activé* | Autoriser l'accès aux menus du panneau de commandes. |
| Opérations périphérique Niveaux des fournitures personnalisées Désactivé* Activé | Laisser <i>printservice</i> lire et modifier les valeurs d'Embedded Web Server. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé | Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents dans le cas d'un travail d'impression recto verso. |
| Opérations périphérique Mémoire copie minimum 80 Mo* 100 Mo | Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie. |
| Opérations périphérique Effacer état personnalisé | Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif. |
| Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance | Effacer les messages qui ont été installés à distance. |
| Opérations périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Désactivé Activé* | Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage. |
| Opérations périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides Activé Désactivé* | Activer l'utilisation du paramètre d'orientation sous le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides. |
| Opérations périphérique Activez le port parallèle en option Désactivé* Activé | Activer un port parallèle en option. Remarque : Lorsque cette option est activée, l'imprimante redémarre. |
| Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglage couleur minimal Moins de réglage couleur Normale* Précision couleur sup. Précision couleur max. | Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs. |
| Configuration du capteur de patch de toner Etalonn. complet | Exécuter le calibrage couleur complet. |
| Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner | Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration applications Applications LES Désactivé Activé* | Activer les applications LES (Lexmark Embedded Solutions). Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre n'affecte pas les applications intégrées. |
| Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression | Imprimer une page cible de test rapide. Remarque : S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées. |
| Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat | Enregistrer manuellement le scanner à plat et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique. |
| Configuration scanner Suppression des bords Suppression des bords du scanner à plat 0-6 (3*) Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*) | Définir la taille en millimètres de la zone sans impression autour d'un travail de numérisation de DAA ou de scanner à plat. |
| Configuration scanner Redressement du DAA Redressement mécanique du DAA Désactivé Activé Auto* | Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le réglage mécanique de l'inclinaison du DAA. |
| Configuration scanner Scanner désactivé Activé* Désactivé DAA désactivé | Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement. |
| Configuration scanner Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian | Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF. |
| Configuration scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé | Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Effacement hors service

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dernier effacement de la mémoire Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application Effacer tous les raccourcis et paramètres de raccourcis | Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur de l'imprimante. |
| Dernier effacement du disque dur Effacer toutes les informations du disque dur Effacer les téléchargements (Effacer toutes les macros, les polices, les PFO, etc.) Effacer les travaux en mémoire tampon Effacer les travaux suspendus | Effacer tous les téléchargements et les travaux stockés sur le disque dur. |

Icônes visibles de l'écran d'accueil

| Menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| icônes visibles de l'écran d'accueil Copie Courrier électronique Télécopie Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB FTP Profils de numérisation Applications/Profils | Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil. Remarque : les icônes peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |

A propos de cette imprimante

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Identification de propriété Emplacement de l'imprimante Contactez | Spécifier le nom de l'imprimante, l'emplacement et les informations de contact. |
| Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB | Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash. |
| Exporter journ. compressé vers USB | Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash. |

Imprimer

Disposition

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faces Recto* Recto verso | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier. |
| Orientation Bord long* Bord court | Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié. |
| Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer* | Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression. |
| Assembler Désactivé [1,1,1,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2] | Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires. |
| Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages | Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression. |
| Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Casette dans le menu Papier. |
| Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille. |
| Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Bordure des pages par face Aucun* Solide | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Copies 1-9999 (1*) | Indiquer le nombre de copies pour chaque impression. |
| Zone d'impression Normale* Ajuster à la page Page entière | Définir la zone imprimable d'une feuille de papier. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Fini

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrafier le travail Désactivé* 1 agraf., coin sup. gauche 2 agraf., gauche 1 agraf., coin sup. droit 2 agraf., haut 1 agraf., coin inf. gauche 2 agraf., bas 1 agraf., coin inf. droit 2 agraf., droite | Spécifier la position des agrafes pour tous les travaux d'impression. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée. |
| Test agraf. Démarrer | Déterminer si l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée. |
| Perforation Désactivé* Activé | Perforer le long du bord du document imprimé. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée. |
| Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf. | Définir le mode de perforation des travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 3 perforations est le paramètre par défaut pour les Etats-Unis. 4 perforations correspond au paramètre par défaut pour les autres pays. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Décaler les pages Aucun* Entre les copies Entre les travaux | <p>Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail d'impression.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur Activé [1,2,1,2,1,2]. Si l'option Assembler est définie sur Désactivé [1,1,2,2,2], chaque série de pages imprimées est décalée, par exemple toutes les pages 1 et toutes les pages 2. • Entre travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées. • cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée. |
| <p>Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

Configuration

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS* | <p>Définir le langage d'imprimante.</p> <p>Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</p> |
| Travail en attente Désactivé* Activé | <p>Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés.</p> <p>Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p> |
| Délai de mise en attente de la tâche 0-255 (30*) | <p>Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente.</p> <p>Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p> |
| Util. imprim Vitesse maximale Rendement maximal* | <p>Choisir une vitesse d'impression plus rapide ou un rendement de toner plus élevé lors de l'impression.</p> |
| Télécharger la cible RAM* Disque | <p>Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante.</p> <p>Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p> |
| <p>Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economiser ressource Désactivé* Activé | Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes. |
| Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord | Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Qualité

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'impression Noir et blanc Couleur* | Définir le mode d'impression. |
| Résolution impression 4800 CQ Qualité d'image 2400 1200 ppp | Définir la résolution d'impression exprimée en points par pouce (ppp), en qualité d'image ou en qualité de couleur (CQ). Remarque : les valeurs peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Intensité toner 1 à 5 (5*) | Déterminer le degré de luminosité des images texte. |
| Demi-tons Normale* Détails | Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets. |
| Economie couleur Désactivé* Activé | Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. |
| Luminosité RVB -6 à 6 (0*) | Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. |
| Contraste RVB 0 à 5 (0*) | Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. |
| Saturation RVB 0 à 5 (0*) | |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| Option de menu | Description |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut Démarrer | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. |
| Correction des couleurs Désactivé Auto* Manuel | Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. |
| Exemples couleur Impr. échantillons couleur | Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante. |
| Réglage couleur Démarrer | Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés. |
| Remplacement des tons directs Configuration CMJN perso. | Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés. |
| Remplacement des cartouches RVB | Faire correspondre les couleurs du document imprimé avec celles du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu requiert la sélection de la table de couleurs d'affichage - vrai noir. • Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Compta des travaux

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Compta des travaux Désactivé* Activé | Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) Chaque jour Chaque semaine Chaque mois* | Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal. |
| Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel | Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) détermine le déclenchement de cette action. |
| Consigner niv. quasi plein Désactivé Activé* | Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein). |
| Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous les journaux | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarque : La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action. |
| Consigner action à niv. plein Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous les journaux | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). |
| URL pr poster jnal | Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux. |
| E-mail pr env. jnal | Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux. |
| Préfixe fichier journal | Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal. Remarque : Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

XPS

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé | Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. |
| Épaisseur de ligne minimale 1-30 (2*) | Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PDF

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ajuster la page Désactivé* Activé | Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné. |
| Commentaires Imprimer Ne pas imprimer* | Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PostScript

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impr. erreur PS Désactivé* Activé | Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé. |
| Épaisseur de ligne minimale 1-30 (2*) | Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur. |
| Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Désactivé* Activé | Désactiver le fichier SysStart. |
| Lissage d'image Désactivé* Activé | Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priorité des polices Résident* Flash/Disque | Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash ou sur son disque dur. • La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash ou sur son disque dur, puis dans sa mémoire. • Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur d'imprimante est installé. |
| Délai d'attente Désactivé Activé* (40 secondes) | Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PCL

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine police Résident* Disque Télécharger Flash Tous | Spécifier la source des polices qui sont affichées dans l'option de menu Nom police. Remarque : Assurez-vous que le disque dur et l'option flash ne sont pas protégés par mot de passe. |
| Nom police [liste des polices disponibles] | Choisir une police dans l'origine spécifiée. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Courier correspond au paramètre usine. • Les polices disponibles peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Jeu symboles [liste des jeux de symboles disponibles] | Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. Le format international par défaut est 12U PC-850. • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. • Les jeux de symboles disponibles peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas 0,08-100 (10*) | Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais ne peut pas être modifié. |
| Orientation Portrait* Paysage | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| Lignes par page 1-255 (60*) | Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'imprimante définit l'espace entre chaque ligne (espacement vertical) en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. • Spécifiez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page. |
| Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*) | Définir la largeur de trait minimale initiale de tout travail imprimé en 1200 dpi. |
| Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*) | |
| Largeur A4 198 mm* 203 mm | Définir la largeur de la page lors de l'impression au format A4. Remarque : 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10. |
| CR Auto après LF Désactivé* Activé | Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne. |
| LF Auto après CR Désactivé* Activé | Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne. |
| Renommer les tiroirs Affecter chrg MF 0-201 (200*) Affecter tiroir [x] 0-201 (200*) Affecter papier man. 0-201 (200*) Attribuer enveloppe manuel 0-201 (200*) | Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes d'imprimante ou des applications qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs ou les chargeurs. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renommer les tiroirs Afficher les paramètres usine Restaurer les valeurs par défaut | Afficher ou restaurer la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur. |
| Délai d'impression Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié. Remarque : lorsque cette fonction est activée, 90 secondes correspond au paramètre usine. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

HTML

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom police [Liste des polices] (Fois*) | Définir la police à utiliser pour les documents HTML. |
| Taille de la police 1-255 (12*) | Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML. |
| Mettre à l'échelle 1-400 % (100*) | Mettre à l'échelle les documents HTML. |
| Orientation Portrait* Paysage | Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. |
| Taille de la marge 8-255 mm (19*) | Définir la marge de la page pour les documents HTML. |
| Arrière-plans Ne pas imprimer Print* | Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Image

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustement auto Désactivé Activé* | Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image. |
| Inverser Désactivé* Activé | Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echelle Ajustement optimal* Ancrage sup. gauche Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur | Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres. |
| Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Papier

Configuration du tiroir

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source par défaut Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe | Choisir l'alimentation papier pour toutes les tâches d'impression. Remarque : Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette. |
| Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe | Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier. |
| Changer format Désactivé A5/Statement A4/Lettre US 11 x 17/A3 Liste complète* | Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • A5/Statement permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5. • A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • 11 x 17 permet d'imprimer un document A3 au format 11 x 17 lors du chargement du format 11 x 17 et de travaux au format 11 x 17 sur du papier de format A3 lors du chargement du format 11 x 17. • Liste complète des substitutions Lettre US/A4. |
| Configurer MF Cassette* Manuel Priorité MF | Configurer l'imprimante pour la saisie du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elle est définie sur Cassette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un tiroir. • Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel. • Lorsqu'elle est définie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis. |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Configuration des supports

Configuration générale

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unités de mesure Pouces Millimètres | Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre. |
| Largeur portrait 3-52 pouces (8,50*) 76-1321 mm (216*) | Définir la largeur portrait du papier universel. |
| Hauteur portrait 3-52 pouces (14*) 76-1321 mm (356*) | Définir la hauteur portrait du papier universel. |
| Sens d'alimentation Bord court* Bord long | Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Formats de numérisation personnalisés

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format de numérisation personnalisé [x] Déf. nom et type Nom de format de numérisation Largeur 1-8,50 pouces (8,50*) 25-216 mm (216*) Hauteur 1-25 pouces (14*) 25-635 mm (356*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par face Désactivé* Activé | Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation. |

Types de supports

| Option de menu | Description |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordinaire | Spécifier la texture, le grammage, l'orientation du chargement et le réceptacle du papier chargé. Sélectionnez l'une des options suivantes : Texture Lisse Normale* Rough Grammage Clair Normale* Grammage élevé Orientation du chargement Désactivé Impression recto uniquement Recto verso Envoyer vers le réceptacle Désactivé* Réceptacle standard Réceptacle [x] |
| Bristol | |
| Transparent | |
| Recyclé | |
| Glacé | |
| Glacé à grammage élevé | |
| Étiquettes | |
| Étiquettes vinyl | |
| Papier de qualité | |
| Enveloppe | |
| Enveloppe grenée | |
| Papier à en-tête | |
| Préimprimé | |
| Papier de couleur | |
| Clair | |
| Grammage élevé | |
| Chiffon/grené | |
| Type perso [x] | |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Configuration des réceptacles

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réceptacle de sortie Réceptacle standard* Réceptacle [x] | Indiquez le réceptacle de sortie. |
| Config. réceptacles Boîte lettres* Chaînage Chaînage optionnel Taper affectation | Configurer le mode de fonctionnement des réceptacles. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La boîte aux lettres permet de sélectionner individuellement le réceptacle standard et n'importe quel réceptacle en option. • Le chaînage permet de relier tous les réceptacles entre eux comme s'ils étaient un seul grand réceptacle. • Le chaînage en option traite tous les réceptacles en option comme un seul grand réceptacle. • La fonction Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un réceptacle de sortie ou à un ensemble de réceptacles liés. |
| Noms de réceptacles personnalisés Réceptacle standard Réceptacle [x] | Attribuer un nom au réceptacle. |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Copie

Paramètres par défaut de copie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de contenu Texte : Texte/Photo* Photo Graphiques | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original. |
| Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original. |
| Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso | Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine. |
| Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages | Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression. |
| Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. |
| Couleur Désactivé Activé* Auto | Indiquer si les copies seront imprimées en couleur. |
| Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage | Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimer les bordures des pages Désactivé* Activé | Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page. |
| Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]* | Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini. |
| Taille « Copier depuis » [Liste des formats de papier] | Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut. • Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Source « Copier vers » Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format | Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie. |
| Température -4 à 4 (0*) | Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud. |
| Intensité -4 à 4 (0*) | Ajuster l'intensité de l'image numérisée. |
| Nombre de copies 1-9999 (1*) | Définir le nombre de copies. |
| En-tête/pied de page Haut gauche En haut au milieu Haut droit Bas gauche En bas au milieu Bas droit | Appliquer un en-tête ou un pied de page au document imprimé. |
| Fond de page Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé* | Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. |
| Fond de page perso | Saisir une superposition personnalisée du texte. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équilibre des couleurs -4 à 4 (0*) | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. |
| Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*) | Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détournage pour cette couleur. |
| Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. |
| Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5 | Préciser le contraste de la sortie. |
| Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*) | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe. |
| Centrage automatique Désactivé* Activé | Aligner le contenu au centre de la page. |
| Image miroir Désactivé* Activé | Créer une image miroir du document d'origine. |
| Image négative Désactivé* Activé | Créer une image en négatif du document d'origine. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Détail des ombres -4 à 4 (0*) | Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. |
| Numériser bord à bord Désactivé* Activé | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine. |
| Netteté 1-5 (3*) | Régler la netteté d'une image numérisée. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Contrôles admin

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autoriser les copies en couleurs Désactivé Activé* | Imprimer des copies en couleur. |
| Autoriser les priorités pour les copies Désactivé Activé* | Interrompt un travail d'impression pour copier une page ou un document. |
| Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé | Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. |
| Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé* | Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis. |
| Echantillon de copie | Imprimer un exemple de copie. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Télécopie

Mode Télécopie

| Option de menu | Description |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mode Télécopie Analogique* Serveur de télécopie Désactivé | Sélectionner un mode Télécopie. |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Configuration télécopie analogique

Paramètres généraux de télécopie

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du télécopieur | Identifier votre télécopieur. |
| N° de télécopieur | Identifier votre numéro de télécopie. |
| ID télécopie Nom du télécopieur Numéro de télécopie* | Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom de votre télécopieur ou le numéro de télécopie. |
| Activer l'envoi manuel de télécopie Désactivé* Activé | Définir l'imprimante pour l'envoi manuel de télécopies. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Ce paramètre nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie. Pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle, appuyez sur # et 0 sur le clavier numérique. |
| Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal à* Les envois les plus fréquents Tous les envois | Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Ce paramètre évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies. |
| Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser | Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression. |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| présentation du numéro Désactivé Activé* Autre | Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie. |
| Masquer le numéro de télécopieur Désactivé* De gauche à droite De droite à gauche | Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante. |
| Chiffres à masquer 0-58 (0*) | Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. |
| Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé* | Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. |
| Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise Désactivé* Activé | Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. |
| Activer le support de l'extension utilisée Désactivé Activé* | Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. Remarque : Ce paramètre est surveillé en continu après la mise sous tension de l'imprimante. |
| Optimiser la compatibilité des télécopies | Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres d'envoi de télécopie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée | Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire. |
| Format d'origine [Liste des formats de papier] | Spécifier le format du document original. Remarque : Différents formats est la valeur par défaut appliquée aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. |
| Orientation Portrait Paysage | Spécifier l'orientation des pages du document d'origine. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faces (recto verso) Désactivé* Bord long Bord court | Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso. |
| Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original. |
| Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original. |
| Intensité 1-9 (5*) | Ajuster l'intensité de l'image numérisée. |
| Derrière un PABX Désactivé* Activé | Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes. |
| Mode de numérotation Tonalité* Impulsion | Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Equilibre des couleurs -4 à 4 (0*) | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*) | Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur. |
| Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5 | Régler le contraste de la sortie. |
| Suppression de l'arrière-plan -4 à 4 (0*) | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. |
| Image miroir Désactivé* Activé | Créer une image miroir du document d'origine. |
| Image négative Désactivé* Activé | Créer une image en négatif du document d'origine. |
| Détail des ombres -4 à 4 (0*) | Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. |
| Numériser bord à bord Désactivé* Activé | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine. |
| Netteté 1-5 (3*) | Ajuster la netteté de l'image numérisée. |
| Température -4 à 4 (0*) | Préciser s'il faut générer un résultat plus bleu ou plus rouge. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Contrôles admin

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rappel automatique 0-9 (5*) | Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire. |
| Intervalle de recomposition 1-200 minutes (3*) | Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies. |
| Activer ECM Désactivé Activé* | Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal. |
| Activer les numérisations de télécopie Désactivé Activé* | Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante. |
| Pilote vers télécopie Désactivé Activé* | Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies. |
| Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé* | Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. |
| Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400 | Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie. |
| Réglage de l'inclinaison du DAA Désactivé* Activé | Corriger les problèmes d'images inclinées qui sont numérisées à partir du DAA. |
| Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé | Activer la numérisation du travail personnalisé par défaut. |
| Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé | Activer les aperçus des documents numérisés. |
| Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser | Activer les numérisations couleur pour la télécopie. |
| Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Désactivé Activé* | Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Confirmer le numéro de télécopie Désactivé* Activé | Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie. |
| Préfixe | Définir un préfixe d'appel. |
| Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x] | Etablir des règles de préfixes pour les appels. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres de réception de télécopie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Télécopie en attente Aucun* Toner Toner et fournitures | Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles. |
| Sonneries avant réponse 1-25 (3*) | Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes. |
| Réduction automatique Désactivé Activé* | Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page. |
| Alimentation papier Tiroir [x] Chargeur multifonction Auto* | Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes. |
| Faces (recto verso) Désactivé* Activé | Effectuez des impressions recto verso. |
| Séparateurs Désactivé* Avant le travail Après le travail | Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression. |
| Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. |
| Réceptacle de sortie Réceptacle standard* Réceptacle [x] | Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues. |
| Pied de page de télécopie Activé Désactivé* | Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Imprimer | Imprimer l'horodatage au bas de chaque page d'une télécopie reçue. |
| Perforatrice Désactivé* 2 perf. 3 perf. 4 perf. | Perforer le long du bord du document imprimé. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice est installée. |
| Agrafe Désactivé* 1 agrafe 2 agrafes | Définir l'option d'agrafage pour le document imprimé. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée. |
| Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Progr. | Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Contrôles admin

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activer la réception de télécopie Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies. |
| Activer la réception des télécopies couleur Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur. |
| Activer l'ID de l'appelant Désactivé Activé* | Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante. |
| Bloquer les télécopies anonymes Désactivé* Activé | Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé. |
| Liste télécopieurs bloqués Ajouter des numéros de télécopie bloqués | Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Répondre à : Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement | Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes. |
| Réponse auto Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies. |
| Code réponse manuelle 0-9 (9*) | Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement. |
| Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer* | Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues. |
| Transférer à Destination [x] Type Numéro de raccourci | Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues. |
| E-mail de confirmation* | Envoyer un e-mail de confirmation lorsque le transfert de télécopie est terminé. Remarque : L'e-mail de confirmation est envoyé uniquement lors d'un transfert vers le FTP ou des destinations de partage réseau. |
| Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400 | Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Page de garde de télécopie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser | Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie. |
| Inclure le champ A Désactivé* Allumé | |
| Inclure le champ De Désactivé* Allumé | |
| De | |
| Inclure le champ Message Désactivé* Allumé | |
| Message : | |
| Inclure le logo Désactivé* Allumé | |
| Inclure le pied de page [x] Désactivé* Allumé | |
| Pied de page [x] | |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres du journal de télécopie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur | Imprimer un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission. |
| Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur | Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie. |
| Journaux d'impression automatique Activé* Désactivé | Imprimer toutes les activités de télécopie. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction | Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux. |
| Affichage des journaux Nom de télécopieur distant* Numéro composé | Identifier l'expéditeur par le nom du télécopieur distant ou par le numéro de télécopie. |
| Activer les journaux des travaux Activé* Désactivé | Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie. |
| Active les journaux d'appel Activé* Désactivé | Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie. |
| Journal des réceptacles Réceptacle standard* Réceptacle [x] | Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres du haut-parleur

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mode du haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion* | Définir le mode haut-parleur de télécopie. |
| Volume haut-parleur Faible Elevée* | Régler le volume du haut-parleur de télécopie. |
| Volume de la sonnerie Désactivé Activé* | Activer le volume de la sonnerie. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Configuration du Serveur de télécopie

Paramètres généraux de télécopie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour formater | Spécifier un destinataire de la télécopie. Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Adresse de réponse | Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie. |
| Objet | Spécifier l'objet de la télécopie et le message. |
| Message | |
| Activer réception analogique Désactivé* Activé | Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passerelle SMTP primaire | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) primaire pour envoyer des courriers électroniques. |
| Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*) | Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire. |
| Passerelle SMTP secondaire | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. |
| Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*) | Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. |
| Délai SMTP 5-30 (30*) | Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas. |
| Adresse de réponse | Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie. |
| Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé Activé* | Spécifier l'adresse de réponse SMTP pour l'envoi de télécopies. |
| Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocié Requis | Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté. |
| Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé* | Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP. |
| Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique. |
| E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur. |
| Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé* | Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP. |
| ID utilisateur du périphérique Mot de passe de périphérique | Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP. |
| Kerberos 5 REALM | Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5. |
| Domaine NTLM | Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM. |
| Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé | Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ». |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Format d'image TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) | Préciser le format de fichier de l'image numérisée. |
| Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original. |
| Résolution de la télécopie Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée | Définir la résolution de télécopie. |
| Intensité 1-9 (5*) | Définir l'intensité du document. |
| Orientation Portrait* Paysage | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| Format d'origine [Liste des formats de papier] | Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Utiliser l'option TIFF multipage Désactivé Activé* | Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Courrier électronique

Configuration de la messagerie

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passerelle SMTP primaire | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique. |
| Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*) | Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire. |
| Passerelle SMTP secondaire | Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. |
| Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*) | Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. |
| Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*) | Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas. |
| Adresse de réponse | Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique. |
| Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé* Désactivé | Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP. |
| Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Requis | Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté. |
| Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé* | Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP. |
| Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 | Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP. |
| E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur | Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur. |
| Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé* | Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP. |
| ID utilisateur du périphérique Mot de passe de périphérique | Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP. |
| Kerberos 5 REALM | Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5. |
| Domaine NTLM | Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM. |
| Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé | Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ». |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres par défaut de la messagerie

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objet | Spécifier l'objet du courrier électronique et le message. |
| Message | |
| Nom du fichier | Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée. |
| Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOC (.docx) | Préciser le format de fichier de l'image numérisée. |
| Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste | Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR. |

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Haute compression Désactivé* Activé Sécurisé Désactivé* Activé Consultable Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé | Définir le format PDF de l'image numérisée. |
| Type de contenu Texte : Texte/Photo* Photo Graphiques | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original. |
| Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document d'origine. |
| Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto | Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp | Régler la résolution des images numérisées. |
| Intensité -4 à 4 (0*) | Ajuster l'intensité de l'image numérisée. |
| Orientation Portrait* Paysage | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| Format d'origine [Liste des formats de papier] | Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : le paramètre Formats composés est le paramètre usine par défaut. |
| Faces Désactivé* Bord long Bord court | Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibre des couleurs -4 à 4 (0*) | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. |
| Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*) | Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur. |
| Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95</p> | <p>Définir la qualité d'une image numérisée au format JPEG.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante. |
| <p>Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5</p> | <p>Préciser le contraste de la sortie.</p> |
| <p>Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)</p> | <p>Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.</p> <p>Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.</p> |
| <p>Image miroir Désactivé* Activé</p> | <p>Créer une image miroir du document d'origine.</p> |
| <p>Image négative Désactivé* Activé</p> | <p>Créer une image en négatif du document d'origine.</p> |
| <p>Détail des ombres -4 à 4 (0*)</p> | <p>Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.</p> |
| <p>Numériser bord à bord Désactivé* Activé</p> | <p>Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.</p> |
| <p>Netteté 1-5 (3*)</p> | <p>Régler la netteté d'une image numérisée.</p> |
| <p>Température -4 à 4 (0*)</p> | <p>Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.</p> |
| <p>Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches</p> | <p>Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.</p> |
| <p>Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

Contrôles admin

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille maximale du courrier électronique 0-65535 (0*) | Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique. |
| Message d'erreur en raison de la taille | Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères. |
| Destinations limitées | Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Remarque : séparez chaque domaine par une virgule. |
| M'envoyer une copie Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé | Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse. |
| Limiter les destinataires du courrier électronique Désactivé* Activé | Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique. |
| Utiliser Cc :Cci : Désactivé* Activé | Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique. |
| Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé | Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. |
| Compression TIFF LZW* JPEG | Définir une option de compression pour les fichiers TIFF. |
| Valeur par défaut du texte 5-95 (75*) | Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée. |
| Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*) | Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée. |
| Valeur par défaut photo 5-95 (50*) | Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée. |
| Nombre de bits de l'e-mail 1 bit 8 bits | Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris. |
| Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur | Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction | Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux. |
| Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé | Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Aperçu de la numérisation Désactivé Activé* | Afficher l'aperçu avant numérisation à l'écran. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé* | Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarque : Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques. |
| Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièces jointes* Lien du site | Spécifier comment envoyer des images par courrier électronique. |
| Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi Désactivé Activé* | Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Configuration du lien du site

| Option de menu | Description |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur | Configurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web. |
| Connexion | |
| Mot de passe | |
| Chemin | |
| Nom du fichier | |
| Lien du site | |

FTP

Paramètres FTP par défaut

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) | Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste | Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR. |
| Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé | Définir le format PDF pour une image numérisée. |
| Type de contenu Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original. |
| Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto | Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image. |
| Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp | Régler la résolution des images numérisées. |
| Intensité -4 à 4 (0*) | Ajuster l'intensité de l'image numérisée. |
| Orientation Portrait* Paysage | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| Format d'origine [Liste des formats de papier] | Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut. • Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Faces Désactivé* Bord long Bord court | Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso. |
| Nom du fichier | Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equilibre des couleurs -4 à 4 (0*) | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée. |
| Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*) | Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur. |
| Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto. |
| Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95 | Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante. |
| Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5 | Préciser le contraste de la sortie. |
| Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*) | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe. |
| Image miroir Désactivé* Activé | Créer une image miroir du document d'origine. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Image négative Désactivé* Activé | Créer une image en négatif du document d'origine. |
| Détail des ombres -4 à 4 (0*) | Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. |
| Numériser bord à bord Désactivé* Activé | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine. |
| Netteté 1-5 (3*) | Régler la netteté d'une image numérisée. |
| Température -4 à 4 (0*) | Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud. |
| Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches | Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Contrôles admin

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeur par défaut du texte 5-95 (75*) | Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée. |
| Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*) | Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée. |
| Valeur par défaut photo 5-95 (50*) | Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée. |
| Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé | Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. |
| Compression TIFF LZW* JPEG | Définir une option de compression pour les fichiers TIFF. |
| Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur | Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP. |
| Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction | Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur de bits - FTP 1 bit 8 bits* | Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris. |
| Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé | Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Aperçu de la numérisation Désactivé Activé* | Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé* | Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Pilote USB

Numérisation lecteur Flash

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) | Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste | Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR. |
| Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé | Définir le format PDF pour une image numérisée. |
| Type de contenu Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo | Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original. |
| Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre | Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto | Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image. |
| Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp | Régler la résolution des images numérisées. |
| Intensité 1-9 (5*) | Ajuster l'intensité de l'image numérisée. |
| Orientation Portrait* Paysage | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
| Format d'origine [Liste des formats de papier] | Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut. • Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante. |
| Faces Désactivé* Bord long Bord court | Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso. |
| Nom du fichier | Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Equilibre des couleurs | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*) | Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur. |
| Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) | Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto. |
| Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95 | Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante. |
| Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5 | Préciser le contraste de la sortie. |
| Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*) | Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe. |
| Image miroir Désactivé* Activé | Créer une image miroir du document d'origine. |
| Image négative Désactivé* Activé | Créer une image en négatif du document d'origine. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Détail des ombres -4 à 4 (0*) | Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. |
| Numériser bord à bord Désactivé* Activé | Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine. |
| Netteté 1-5 (3*) | Régler la netteté d'une image numérisée. |
| Température -4 à 4 (0*) | Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud. |
| Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches | Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Contrôles admin

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valeur par défaut du texte 5-95 (75*) | Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée. |
| Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*) | Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée. |
| Valeur par défaut photo 5-95 (75*) | Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée. |
| Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé | Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. |
| Compression TIFF LZW* JPEG | Définir le type de compression pour les fichiers TIFF. |
| Nombre de pixels de la numérisation 1 bit 8 bits* | Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris. |
| Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé | Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Aperçu de la numérisation Désactivé Activé* | Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Impression lecteur Flash

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de copies 1-9999 (1*) | Définir le nombre de copies. |
| Alimentation papier Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe | Sélectionner la source d'alimentation du travail d'impression. |
| Couleur Désactivé Activé* | Indiquer si l'impression se fera en couleur. |
| Assembler (1,1,1) (2,2,2)* (1,2,3) (1,2,3) | Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini. |
| Faces (recto verso) Recto* Recto verso | Spécifier la face de la feuille sur laquelle l'impression doit s'effectuer. |
| Agrafe Désactivé* 1 agraf., coin sup. gauche 2 agraf., gauche 1 agraf., coin sup. droit 2 agraf., haut 1 agraf., coin inf. gauche 2 agraf., bas 1 agraf., coin inf. droit 2 agraf., droite | Spécifier la position des agrafes pour tous les travaux d'impression. Remarque : cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'unité de finition d'agrafage est installée. |
| Perforation Désactivé* Activé | Perforer le long du bord du document imprimé. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice multiposition est installée. |
| Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf. | Définir le mode de perforation des travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • 3 perforations est le paramètre par défaut pour les Etats-Unis. 4 perforations correspond au paramètre par défaut pour les autres pays. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage perforatrice multiposition est installée. |
| Décaler les pages Aucun* Entre les copies Entre les travaux | Décaler la sortie de chaque travail d'impression ou de chaque copie d'un travail d'impression. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reliures recto/verso Bord long* Bord court | Définir la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport au recto. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). • La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage). |
| Pages par face Désactivé* 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille. |
| Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation. |
| Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Bordure des pages par face Aucun* Solide | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Séparateurs Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages | Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression. |
| Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Casette dans le menu Papier. |
| Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer | Indiquer si des pages vierges doivent être incluses dans un travail d'impression. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Réseau/Ports

Présentation du réseau

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptateur actif Auto* [Liste des cartes réseau] | Indiquer comment un réseau est connecté. |
| Etat du réseau | Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante. |
| Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé* | Afficher l'état du réseau sur l'écran. |
| Vitesse, recto verso | Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active. |
| IPv4 | Afficher l'adresse IPv4. |
| Toutes les adresses IPv6 | Afficher toutes les adresses IPv6. |
| Réinit. serveur impr. Démarrer | Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau. |
| Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes) | Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau. |
| Page d'en-tête Désactivé Activé* | Imprimer une page d'en-tête. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

| Option de menu | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuration de la connexion sans fil Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure* Ad-hoc Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - Radius | Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée. |
| Wi-Fi Protected Setup WPS Auto Detect (Détection automatique WPS) Désactivé Activé* Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage PIN | Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps. • La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès. |
| Mode Réseau Type BSS Infrastructure* Ad-hoc Numéro de canal préféré Auto* 1–11 | Définit le mode réseau. Remarque : Numéro de canal préféré apparaît uniquement si Type BSS est défini sur Ad-hoc. |
| Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé* | Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi. |
| Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n* 802.11a/b/g/n 802.11a/n 802.11a/b/g/n/ac | Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11a/b/g/n et 802.11a/n sont disponibles uniquement si le paramètre Activer Wi-Fi Direct est désactivé. |
| Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel | Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil. |

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'authentification WEP Auto* Ouvrir Partagé | Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) utilisé par l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP. |
| Configurer une clé WEP | Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion sans fil sécurisée. |
| Mode de chiffrement WPA-PSK AES | Activer la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel. |
| Configurer une clé prépartagée | Définir le mot de passe pour la connexion sans fil sécurisée. |
| Mode de chiffrement WPA2-PSK AES | Activer la sécurité sans fil via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel ou WPA2-Personnel. |
| Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2* | Activer la sécurité sans fil via la norme 802.1x. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - Radius. |
| Adresse réseau UAA AAL | Affiche les adresses réseau. |
| PCL Smartswitch Activé* Désactivé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| PS Smartswitch Activé* Désactivé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Mode NPA Auto* Désactivé | Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarque : L'imprimante redémarre une fois le paramètre modifié. |
| Tampon d'impression Activé Désactivé* | Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard. |

Ethernet

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse du réseau | Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif. |
| IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé | Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients. |
| IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle | Définir l'adresse IP statique de votre imprimante. |
| Adresse réseau UAA AAL | Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante. |
| PCL SmartSwitch Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| PS SmartSwitch Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Tampon d'impression Désactivé Activé* | Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. • Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard. |
| Energy Efficient Ethernet Désactivé Activé* | Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définir le nom d'hôte | Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. |
| Nom de domaine | Configurer le nom de domaine. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Désactivé Activé* | Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante. |
| Nom de configuration zéro | Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Activer IP auto Désactivé Activé* | Attribuer une adresse IP automatiquement. |
| Adresse du serveur protocole DNS | Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System). |
| Adresse de sauvegarde du serveur DNS | Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS. |
| Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2 | |
| Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3 | |
| Ordre de recherche de domaine | Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. |
| Activer DDNS Désactivé Activé* | Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques. |
| Durée de vie DNS dynamique | Spécifier les paramètres DDNS actuels. |
| TTL par défaut | |
| Durée d'actualisation DNS dynamique | |
| Activer mDNS Désactivé Activé* | Mettre à jour les paramètres DNS multicast. |
| Adresse du serveur protocole WINS | Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS). |
| Activer BOOTP Désactivé* Activé | Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste de serveur restreinte | Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP. |
| Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression Bloquer impression et HTTP | Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante. |
| MTU | Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP. |
| Port d'impression brute 1–65535 (9100*) | Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau. |
| Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* Activé | Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante. |
| Sécurité de couche de transport améliorée Désactivé* Activé | Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

IPv6

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activer IPv6 Désactivé Activé* | Active IPv6 sur l'imprimante. |
| Activer DHCPv6 Désactivé* Activé | Active DHCPv6 sur l'imprimante. |
| Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé Activé* | Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. |
| Adresse du serveur protocole DNS | Spécifier l'adresse du serveur DNS. |
| Adresse IPv6 affectée manuellement | Attribuer l'adresse IPv6. |
| Routeur IPv6 affecté manuellement | Attribuer le routeur IPv6. |
| Préfixe d'adresse 0–128 (64*) | Spécifier le préfixe d'adresse. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Toutes les adresses IPv6 | Afficher toutes les adresses IPv6. |
| Toutes les adresses du routeur IPv6 | Afficher toutes les adresses du routeur IPv6. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer PPM MIB Désactivé Activé* Communauté SNMP | Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications. |
| SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Config. info. d'auth. en lect./écr. Nom d'utilisateur Mot de passe Config. info. d'auth. en lect. seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimal Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128* | Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activer IPSec Désactivé* Activé | Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security). |
| Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé | Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée. |
| Certificat de périphérique IPSec | Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité. |
| Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé | Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée. |
| Connexions authentifiées par certificat Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] Adresse [/sous-réseau] | |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actif Désactivé* Activé | Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. Remarque : Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délai LPD 0–65535 secondes (90*) | Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides. |
| Page d'en-tête LPD Désactivé* Activé | Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression. |
| Page finale LPD Désactivé* Activé | Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression. |
| Conversion de retour chariot LPD Désactivé* Activé | Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres HTTP/FTP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activer serveur HTTP Désactivé Activé* | Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante. |
| Activer HTTPS Désactivé Activé* | Configurer le paramètre HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). |
| Activer FTP/TFTP Désactivé Activé* | Envoyer des fichiers via FTP. |
| Domaines locaux | Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. |
| Adresse IP du proxy HTTP | Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. |
| Adresse IP du proxy FTP | Remarques : <ul style="list-style-type: none"> la valeur 80 correspond au paramètre d'usine par défaut du port HTTP. la valeur 21 correspond au paramètre d'usine par défaut du port FTP. |
| Port IP par défaut HTTP | |
| Certificat de périphérique HTTPS | |
| Port IP par défaut FTP | |
| Délai des requêtes HTTP/FTP 1–299 secondes (30*) | Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*) | Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Parallèle [x]

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

| Utilisez | Pour |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch Activé* Désactivé | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| PS SmartSwitch Activé* Désactivé | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Mode NPA Activé Désactivé Auto* | Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarque : L'imprimante redémarre une fois le paramètre modifié. |
| Mode avancé Activé* Désactivé | Activer la communication bidirectionnelle via le port parallèle. |
| Protocole Standard Fastbytes* | Spécifiez le protocole du port parallèle. |
| Accepter Init Activé Désactivé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle accepte les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarque : L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension. |
| Mode parallèle 2 Activé Désactivé* | Déterminer si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière d'une impulsion. |
| PS binaire Mac Activé Désactivé Auto* | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard. |
| Adresse ENA | Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Utilisez | Pour |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netmask ENA | Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB. |
| Passerelle ENA | Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

ThinPrint

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Activer ThinPrint Désactivé Activé* | Imprimer à l'aide de ThinPrint. |
| Numéro du port 4000-4999 (4000*) | Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint. |
| Bande passante (bits/s) 100-1000000 (0*) | Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint. |
| Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*) | Définir la taille des paquets pour la transmission de données. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

USB

Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCL SmartSwitch Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| PS SmartSwitch Désactivé Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Tampon d'impression Désactivé* Activé | Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS binaire Mac Activé Auto* Désactivé | Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh. Lorsque cette option a la valeur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows. Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard. |
| Activer port USB Désactivé Activé* | Activer le port USB standard. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Google Cloud Print

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enregistrement Inscription | Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud. |
| Options Activer Google Cloud Print Désactivé Activé* | Imprimer directement à partir de votre compte Google. |
| Options Activer la détection locale Désactivé Activé* | Autoriser une bande passante supérieure pour la transmission de données. |
| Options Activer la vérification SSL des pairs Désactivé Activé* | Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google. |
| Options Toujours imprimer en tant qu'image Désactivé* Activé | Enregistrer la sortie numérisée dans des fichiers image. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès aux fonctions Modifier le carnet d'adresses Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Accès aux travaux suspendus Profils utilisateur Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Impression N/B Impression couleur | Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante. |
| Menus administrateur Menu Sécurité Menu réseau et ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu fournitures Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique | Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante. |
| Gestion des périph Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Verrouiller panneau de commandes Importer / Exporter tous les paramètres Effacement hors service | Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante. |
| App. Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Economiseur d'écran Formulaire et favoris Paramètres Eco | Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante. Remarque : La liste peut varier selon les applications activées depuis Embedded Web Server. |

Comptes locaux

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gérer les groupes/les autorisations Ajouter un groupe Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Tous les utilisateurs Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Administrateur | Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité. |
| Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe code PIN | Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante. |
| Comptes nom d'util./mot de passe Ajouter un utilisateur | |
| Comptes nom d'utilisateur Ajouter un utilisateur | |
| Comptes mot de passe Ajouter un utilisateur | |
| Comptes PIN Ajouter un utilisateur | |

Planifier périphériques USB

| Option de menu | Description |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Planifications Aj. nouvel horaire | Planifier l'accès aux ports USB. |

Journal d'audit de sécurité

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Activer l'audit Désactivé* Activé | Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activer syslog distant Désactivé* Activé | Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant. |
| Serveur Syslog distant | Spécifier le serveur syslog distant et le port. |
| Port Syslog distant 1-65535 (514*) | |
| Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel | Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant. |
| Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système d'imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7) | Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant. |
| Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage | Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le niveau 0 - Urgence est le niveau de gravité le plus élevé. Le niveau 7 - Débogage est le plus bas. Le degré de gravité sélectionné ainsi que tous les autres niveaux supérieurs sont consignés. Par exemple, le niveau 4 - Avertissement permet de consigner les niveaux de gravité compris entre 0 et 4. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé | Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité. |
| Adresse e-mail de l'administrateur | Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur. |
| Alerte e-mail car journal effacé Désactivé* Activé | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée. |
| Alerte e-mail car journal en boucle Désactivé* Activé | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes. |
| Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées | Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée. |
| Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée. |
| Niveau d'alerte car % plein 1-99 (90 %*) | |
| Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté. |
| Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé | Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée. |
| Fins de lignes du journal Saut de ligne (n)* Retour de chariot (r) Fin de ligne (r\n) | Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne. |
| Exportations signées numériquement Désactivé* Activé | Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté. |
| Eff. journal Démarrer | Supprimer tous les journaux d'audit. |
| Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV | Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Restrictions de connexion

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echecs de connexion 1–10 (3*) | Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. |
| Délai des échecs 1 à 60 minutes (5*) | Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. |
| Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*) | Spécifier la durée du verrouillage. |
| Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*) | Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Config. impression confidentielle

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nbre max. de codes PIN erronés 2-10 | Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés. • Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. |
| Expiration des tâches confidentielles Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine | Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés. |
| Répéter. expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine | Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter. |
| Vérifier expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine | Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Différer expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine | Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour une impression ultérieure. |
| Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé | Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Chiffrement disq. dur

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

| Option de menu | Description |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat Activé Désactivé | Déterminer si le chiffrement du disque est activé. |
| Démarrer le chiffrement | Eviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante ou de son disque dur. Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement. |

Effacer fichiers données temporaires

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Stocké dans la mémoire interne Désactivé* Activé | Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante. |
| Stocké sur disque dur Effacement 1 cycle* Effacement 3 cycles Effacement 7 cycles | Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Paramètres LDAP des solutions

| Utilisez | Pour |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé | Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté. |
| Vérification du certificat du serveur LDAP Non* Oui | Activer la vérification de certificats LDAP. |

Gestion des services mobiles

| Utilisez | Pour |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AirPrint Imprimer Numériser Télécopie | Activer les fonctions dans la fonction logicielle AirPrint. |

Divers

| Option de menu | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions protégées Afficher* Masquer | Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement. |
| Autorisation d'impression Désactivé* Activé | Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression. |
| Connexion Autorisation d'impression par défaut | Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression. |
| Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet | Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés. « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante. |
| Longueur minimale du mot de passe 0-32 (0*) | Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe. |
| Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Rapports

Page des paramètres de menus

| Option de menu | Description |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Page des paramètres de menus | Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante. |

Périphérique

| Option de menu | Description |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le périphérique | Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante. |
| Statistiques du périphérique | Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures. |
| Liste des profils | Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante. |
| Rapport d'inventaire | Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. |

Imprimer

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimer polices Polices PCL Polices PS | Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante. |
| Imprimer répertoire | Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur de l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé. |

Raccourcis

| Option de menu | Description |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous les raccourcis | Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante. |
| Raccourcis des télécopies | |
| Raccourcis de copie | |
| Raccourcis des courriers électroniques | |
| Raccourcis FTP | |
| Raccourcis dossier réseau | |

Télécopie

| Option de menu | Description |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Journal des travaux de télécopies | Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée. |
| Journal des appels de télécopies | Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée. |

Réseau

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Page de configuration du réseau | Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression. |

Aide

Aide

| Option de menu | Description |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimer tous les guides | Imprimer toutes les pages du guide |
| Guide de qualité des couleurs | Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs |
| Guide raccordement | Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau. |
| Guide de copie | Fournit des informations sur la réalisation d'une copie et la configuration des paramètres |
| Guide du courrier électronique | Fournit des informations sur l'envoi d'un courrier électronique et la configuration des paramètres |
| Guide du télécopieur | Fournit des informations sur l'envoi d'une télécopie et la configuration des paramètres |
| Guide de numérisation | Fournit des informations sur la numérisation d'un document et la configuration des paramètres |
| Guide d'information | Fournit des informations sur l'imprimante |
| Guide des supports | Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux. |
| Guide de transport | Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante. |
| Guide de qualité d'impression | Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression. |
| Guide des fournitures | Affiche des informations sur la commande de consommables. |

Dépannage

Dépannage

| Option de menu | Description |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pages de test de qualité d'impression | Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression. |

Index

A

affichage des menus 7

M

menu

802.1x 77

Accessibilité 14

Aide 91

Compta des travaux 25

Comptes locaux 83

Config. impression
confidentielle 86

Configuration 23

Configuration de la
messagerie 52

Configuration des
réceptacles 34

Configuration du lien du site 58

Configuration du tiroir 32

Configuration générale 33

Configuration LPD 77

Dépannage 92

Disposition 21

Divers 88

Effacement hors service 20

Effacer fichiers données
temporaires 87

Ethernet 73

Fini 22

Formats de numérisation
personnalisés 33

Gestion de l'alimentation 13

Gestion des autorisations 82

Gestion des services
mobiles 88

Google Cloud Print 81

HTML 30

Image 30

Impression lecteur Flash 68

Imprimer 89

IPSec 77

IPv6 75

Journal d'audit de sécurité 83

Menu Configuration 15

Mode Télécopie 39

Notifications 11

Numérisation lecteur Flash 64

Page de garde de télécopie 47

Page des paramètres de
menus 89

Panneau de commandes
distant 10

Parallèle [x] 79

Paramètres d'envoi de
télécopie 40

Paramètres de courrier
électronique du serveur de
télécopie 49

Paramètres de numérisation du
serveur de télécopie 50

Paramètres de réception de
télécopie 44

Paramètres du haut-parleur 48

Paramètres du journal de
télécopie 47

Paramètres FTP par défaut 59

Paramètres généraux de
télécopie 39, 48

Paramètres HTTP/FTP 78

Paramètres LDAP des
solutions 88

Paramètres par défaut de
copie 35

Paramètres par défaut de la
messagerie 53

PCL 28

PDF 27

Périphérique 89

PostScript 27

Préférences 9

Présentation du réseau 70

Qualité 24

Raccourcis 89

Réseau 90

Restrictions de connexion 86

SNMP 76

TCP/IP 74

Télécopie 90

ThinPrint 80

Types de supports 34

USB 80

XPS 27

Menu Présentation du réseau 70

Menu Sans fil 70

Menu TCP/IP 74

menus

A propos de cette
imprimante 20

Chiffrement disq. dur 87

Icônes visibles de l'écran
d'accueil 20

Informations envoyées à
Lexmark 14

Planifier périphériques USB 83

Restaurer les paramètres
usine 15

Sans fil 70

menus de l'imprimante 7

P

Pages de test de qualité
d'impression 92

Parallèle [x], menu 79