

Identyfikowanie materiałów eksploatacyjnych lub części do wymiany

Uwagi:

- Z niniejszym przewodnikiem drukowane są dodatkowo cztery kolorowe strony oraz jedna strona czysta. Skorzystaj z nich przy próbie oceny, która część jest wadliwa.
- Zestaw bębnow należy do części wymienianych przez użytkownika. Jeśli moduł przenoszący lub nagrzewnica wymaga wymiany, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem <http://support.lexmark.com> lub z obsługą serwisową firmy Lexmark.

Wymień moduł wywołujący

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 cala)	(1,17 cala)	(3,70 cala)	(1,72 cala)	(1,79 cala)

[illegible]

37,7 mm	55,0 mm	78,5 mm	95 mm
(1,48 cala)	(2,17 cala)	(3,09 cala)	(3,74 cala)









