# Menyoversikt

# Menyliste

Enhet	Skriv ut	Bokmerkeoppsett	Papir
Innstillinger	Oversikt	Legg til bokmerke	Skuffkonfigurering
Varsler	Etterbehandling	Legg til mappe	Papirtypekonfigurering
Gruppelister	Oppsett	Slett	Skuffkonfigurasjon
Varseltyper	Kvalitet		
Beskrivelse av logikk i forbindelse	Jobbstatistikk		
med søppelpost	Bilde		
Undertrykker like varsler	XPS		
Strømstyring	PDF		
Informasjon som sendes til Lexmark	HTML		
Tilgjengelighet	PostScript		
Gjenopprett standardinnstillinger	PCL		
Vedlikehold	PPDS		
Synlige ikoner på startsiden			
Oppdater fastvare			
Om denne skriveren			
Kopier	Faks	E-post	FTP
Kopistandardverdier	Generelle faksinnstillinger	Standardinnstillinger for e-post	Standardinnstillinger for
	Oppsett av faksserver	E-postoppsett	FTP
	T.38-innstillinger	Webkoblingoppsett	
	VoIP-innstillinger		
	SIP-innstillinger		
	H.323-innstillinger		
	Faksforside		
	Innstillinger for sending av faks		
	Innstillinger for mottak av faks		
	Innstillinger for fakslogg		
	Innstillinger for høyttaler		

Menyoversikt Side 2 av 4

#### Nettverk/porter

Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-konfigurasjon HTTP/FTP ThinPrint USB Parallell [x] Seriell

#### **USB**-stasjon

Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)

#### Sikkerhet

Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler Diverse

#### Rapporter

Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Snarveier Nettverk Sammendrag av hendelseslogg

### Ved hjelp av kontrollpanelet



	Bruk	Til
1	Skjerm	<ul> <li>Vis skriverstatus og meldinger.</li> <li>Konfigurere og bruke skriveren.</li> </ul>
2	Hjem	Gå til startskjermbildet.
3	På/av-knapp	Slå skriveren på eller av. • Slå skriveren på eller av. • Aktiver skriveren hvis den er i Hvilemodus eller Dvalemodus.
4	Tastatur	Angi tall eller symboler på skriveren.
5	Pause	Legg inn en pause på to sekunder i et faksnummer.
6	Start-knapp	Start en jobb, avhengig av hvilken modus som er valgt.

	Bruk	Til
7	Fjern alle/tilbakestill	Tilbakestille standardinnstillingene for en funksjon, for eksempel kopiering, faksing eller skanning.
8	Stopp- eller avbryt-knapp	Stopp den gjeldende jobben.
9	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige skjerm.
10	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forstå fargene på indikatorlampen.
11	Volumknapper	Juster volumet på hodetelefonene eller høyttaleren.
12	Port for hodetelefoner eller høyttaler	Koble til hodetelefoner eller høyttaler.

## Forstå fargene til indikatorlampen

Indikatorlampe	Skriverstatus
Kbl fra	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blått	Skriveren er klar eller behandler data.
Rødt	Skriveren trenger tilsyn.

### Bruke startsiden

Når skriveren er slått på, vises startsiden på skjermen. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

**Merk:** Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.



Trykk	på:	Til
1	Endre språk	Endrer språket på skriverskjermen.
2	Kopier	Kopierer.
3	Dokumentbehandling	Gir tilgang til holdte jobber, bokmerker, og programmer.
4	Faks	Sender fakser.

Side 4 av 4
-------------

Trykk	på:	Til
5	USB	Viser, velger eller skriver ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
6	E-post	Sender e-postmeldinger.
7	Skanneprofiler	Skann dokumenterer og lagrer dem direkte til datamaskinen.
8	FTP	Skanner dokumenter og lagrer dem direkte til en FTP-server.
9	Programprofiler	Få tilgang til profiler og programmer.
10	Lås enhet	Hindrer at brukere får tilgang til alle funksjonene fra startskjermen.
11	Jobbkø	Viser alle gjeldende utskriftsjobber. <b>Merk:</b> Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
12	Holdte fakser	Viser alle holdte faksjobber.
13	Innstillinger	Viser skrivermenyene. <b>Merk:</b> Sørg for at du aktiverer skrivermenyene. Gå til Embedded Web Server, og klikk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Panelmenyer > På.
14	Rekvisitastatus	<ul> <li>Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.</li> <li>Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.</li> <li>Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.</li> </ul>
15	Snarveier	Organiserer alle snarveier.

# Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Menybane Eksempel: <u>Innstillinger</u> > <u>Kopier</u> > <u>Kopistandardverdier</u> > Antall kopier	Det vises en menybane øverst i hvert menyskjermbilde. Menybanen viser hvilke menyvalg som er valgt. Du kan trykke på hvilket som helst av de understrekede ordene for å gå tilbake til en tidligere meny. Husk å lagre endringene til en innstilling før du går tilbake til forrige meny. Den gjeldende skjermen i menybane er ikke understreket. <b>Merk:</b> Denne funksjonen vises bare på Innstillinger-menyen.
Advarsel	Dette ikonet vises hvis noe er feil. Trykk øverst på startskjermen for å vise feilmeldingen.
Varselfelt	Viser gjeldende status for skriveren, meldinger og jobber.
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	Skriverens IP-adresse står øverst på startsiden. Du kan bruke IP-adressen for å få tilgang til Embedded Web Server og fjernkonfigurere skriverinnstillingene.