

소모품 설명서

소모품 주문

미국에서 부품 및 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 다른 국가 또는 지역의 경우 Lexmark 웹 사이트(www.lexmark.com)를 방문하거나 프린터 구입처에 문의하십시오.



Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

교체 부속 또는 부품 식별

출력된 페이지에 반복되어 나타나는 결함을 세로선 중 하나에 있는 표시와 일치하는지 비교합니다. 페이지의 결함과 가장 일치하는 줄을 통해 결함이 발생하는 특정 소모품을 알 수 있습니다.

이 설명서에서는 컬러 페이지 4페이지와 공백 페이지 한 페이지가 인쇄됩니다. 인쇄 품질 문제가 있는 페이지에 결함이 있는 소모품의 색상이 표시됩니다.

포토컨덕터		이미징 키트		
43.9 mm 1.73 인치	45.5 mm 1.79 인치	94.2 mm 3.71 인치	29.8 mm 1.17 인치	25.1 mm 0.99 인치
				

전송 모듈			퓨저		
37.7 mm 1.48 인치	78.5 mm 3.09 인치	55.0 mm 2.17 인치	95.0 mm 3.74 인치	110.0 mm 4.33 인치	34.6 mm 1.36 인치
	