

# Skannausopas

## Huomautuksia:

- Kun käytät asiakirjansyöttölaitetta, aseta alkuperäinen asiakirja kuvapuoli ylöspäin.
- Käytä asiakirjansyöttölaitetta monisivuisten tai kaksipuolisten asiakirjojen kopioimiseen.
- Käytä skannaustasoa yksisivuisille asiakirjoille, kirjojen sivuille, pienille kohteille, valokuville ja lehtileikkeiden kaltaisille pienille tai ohuille alkuperäiskappaleille.

## Skannaaminen FTP-palvelimeen

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2 Valitse aloitusnäytöstä kohta **FTP** ja anna tarvittavat tiedot.
- 3 Määritä muut FTP-asetukset tarpeen mukaan.
- 4 Lähetä FTP-työ.

## Skannaaminen flash-asemaan

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2 Aseta flash-asema USB-porttiin.
- 3 Valitse kohdekansio ja valitse sitten **USB-skannaus**.
- 4 Määritä tarvittaessa skannausasetukset.
- 5 Lähetä skannaustyö.

**Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus:** Älä kosketa tulostinta tai flash-asemaa kuvassa näytettyihin kohtiin, kun tulostin tulostaa tai lukee muistilaitteesta tai kirjoittaa siihen. Seurauksena voi olla tietojen menetys tai toimintahäiriö.



## Skannattujen asiakirjojen lähettäminen tietokoneeseen

- 1** Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2** Valitse aloitusnäytössä **Skannausprofiilit > Skannaa tietokoneeseen**.
- 3** Valitse skannausprofiili, johon haluat tallentaa asiakirjan.