

스캔 설명서

참고:

- 자동 급지 장치(ADF) 사용 시에는 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다.
- 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오.
- 한 페이지 문서, 서적 페이지, 크기가 작은 항목, 사진 용지 또는 얇은 매체(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오.

FTP 서버로 스캔

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 **FTP**를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 필요한 경우, 기타 **FTP** 설정을 구성합니다.
- 4 **FTP** 작업을 전송합니다.

플래시 드라이브로 스캔하기

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 플래시 드라이브를 **USB** 포트에 넣습니다.
- 3 대상 폴더를 선택한 다음 **USB로 스캔**을 누릅니다
- 4 필요한 경우, 스캔 설정을 조정합니다.
- 5 스캔 작업을 전송합니다.

경고—손상 위험: 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 프린터나 플래시 드라이브를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장이 날 수 있습니다.



스캔한 문서를 컴퓨터로 전송

- 1** 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2** 기본 화면에서 스캔 프로필 > 컴퓨터로 스캔을 터치합니다.
- 3** 문서를 저장할 스캔 프로필을 선택합니다.