

Guia de suprimentos

Pedido de suprimentos

Para solicitar peças e suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre revendedores de suprimentos autorizados em sua região. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.



Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark foi criada p/ melhor funcionar c/ suprimentos/peças Lexmark genuínos. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. Também pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento e peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos e peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Identificar suprimentos ou peças de substituição

Faça a correspondência entre um conjunto de defeitos repetitivos de uma página impressa e as marcas de uma das linhas verticais. A linha que melhor corresponder aos defeitos na página indica qual peça ou suprimento está causando os defeitos.

Existem quatro páginas coloridas e uma página em branco que são impressas com este guia. A página com um problema na qualidade de impressão determina a cor do suprimento com defeito.

Unidade fotocondutora		Unidade do fotorrevelador	Rolo de transferência
125,7 mm (4,95 pol)	35,4 mm (1,39 pol)	42,0 mm (1,65 pol)	78,5 mm (3,09 pol)
			

Módulo de transferência		Fusor	
47,1 mm (1,86 pol)	90,0 mm (3,54 pol)	96,6 mm (3,80 pol)	127,6 mm (5,02 pol)
	