

Priročnik za potrebščine

Naročanje potrebščin

Če želite naročiti dele in potrebščine v ZDA, pokličite Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih Lexmarkovih potrebščin v bližini. V drugih državah ali regijah obiščite Lexmarkovo spletno stran na naslovu www.lexmark.com ali se obrnite na prodajalca, kjer ste kupili tiskalnik.





Uporaba originalnih delov in potrošnega materiala Lexmark

Tiskalnik Lexmark je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi deli in potrošnim materialom Lexmark. Uporaba delov ali potrošnega materiala drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrošnega materiala drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za dele in potrošni material Lexmark, zato lahko ob uporabi delov in potrošnega materiala drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb tiskalnika Lexmark ali povezanih sestavnih delov.

Prepoznavanje potrebščin ali delov, ki jih je treba zamenjati

Primerjajte niz ponavljajočih se pomanjkljivosti na natisnjeni strani z oznakami na eni od navpičnih črt. Črta, ki se najbolje ujema s pomanjkljivostmi na strani, določa, kateri del ali potrebščina povzroča pomanjkljivosti.

S tem priročnikom se natisnejo štiri barvne in ena prazna stran. Stran, na kateri so težave s kakovostjo tiskanja, določa barvo okvarjene potrebščine.

Fotoprevodna enota		Enota za razvijanje	Prenosni valj
125,7 mm (4,95 palca)	35,4 mm (1,39 palca)	42,0 mm (1,65 palca)	78,5 mm (3,09 palca)
			

Modul za prenos		Razvijalna enota	
47,1 mm (1,86 palca)	90,0 mm (3,54 palca)	96,6 mm (3,80 palca)	127,6 mm (5,02 palca)
