

Příručka pro spotřební materiál

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte internetové stránky společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.

Vratný program Lexmark umožňuje nakupovat spotřební materiál Lexmark za nižší cenu výměnou za souhlas, že spotřební materiál použijete pouze jednou a vrátíte jej pouze společnosti Lexmark k novému výrobnímu zpracování nebo recyklaci.

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Objednávání tonerových kazet

Poznámky:

- Odhadovaný počet vytištěných stránek pomocí kazety je založen na normě ISO/IEC 19798.
- Velmi nízké pokrytí může mít v delším období negativní vliv na skutečný počet vytištěných stránek a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Kazety Programu pro vracení kazet

Položka	Spojené státy a Kanada	Evropská unie (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko	Ostatní země
Tonerové kazety zařazené do Programu pro vracení kazet			
Černá	801K	802K	808K
Azurová	801C	802C	808C
Purpurová	801M	802M	808M
Žlutá	801Y	802Y	808Y
Tonerové kazety se standardní výtežností zařazené do Programu pro vracení kazet			
Černá	801SK	802SK	808SK
Azurová	801SC	802SC	808SC
Purpurová	801SM	802SM	808SM
Žlutá	801SY	802SY	808SY
Tonerové kazety s vysokou výtežností zařazené do Programu pro vracení kazet			
Černá	801HK	802HK	808HK
Azurová	801HC	802HC	808HC
Purpurová	801HM	802HM	808HM
Žlutá	801HY	802HY	808HY
Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions .			

Položka	Spojené státy a Kanada	Evropská unie (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko	Ostatní země
Tonerové kazety s extra vysokou výtežností zařazené do Programu pro vracení kazet			
Černá	801XK	802XK	808XK
Azurová	801XC	802XC	808XC
Purpurová	801XM	802XM	808XM
Žlutá	801XY	802XY	808XY
Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions .			

Běžné kazety

Položka	Celý svět
Běžné tonerové kazety se standardní výtežností	
Černá	800S1
Azurová	800S2
Purpurová	800S3
Žlutá	800S4
Běžné tonerové kazety s vysokou výtežností	
Černá	800H1
Azurová	800H2
Purpurová	800H3
Žlutá	800H4
Běžné tonerové kazety s extra vysokou výtežností	
Černá	800X1
Azurová	800X2
Purpurová	800X3
Žlutá	800X4
Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions .	

Objednání zobrazovacích sad

Položka	Všechny země a oblasti
Černá zobrazovací sada	700Z1
Barevný fotoválec	700Z5

Objednání sady pro údržbu

Poznámky:

- Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu.
- Sada pro údržbu obsahuje zapékač a přenosový modul a v případě potřeby ji lze také samostatně objednat a vyměnit.

- Informace potřebné pro výměnu sady pro údržbu získáte od zákaznické podpory na webových stránkách <http://support.lexmark.com> nebo od servisního technika.

Název součásti	Typ	Objednací číslo
Sada pro údržbu	115 V	40X7615
	220 V	40X7616
	100 V	40X7617

Objednání nádoby na odpadní toner

Položka	Všechny země a oblasti
Nádoba na odpadní toner	C540X75G