

Dubbelsidig utskrift som standardinställning

Obs! Om du vill ändra inställningen till enkelsidig utskrift avaktiverar du duplexenheten. Mer information finns i "Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen" i *användarhandboken*.

I följande tabell anges de skrivarmodeller som har dubbelsidig utskrift som standardinställning när skrivardrivrutinen hämtas från CD:n eller från webben beroende på operativsystem.

Land	Modeller								
	CS310	MS310	MX310	C746		T65x		C2132	XC2130
	CS410	MS312	MX410	C748		W850		M1140	XC2132
	CS510	MS315	MX510	C792		X65x		M1140 Plus	XM1135
	CX310	MS410	MX511	C950		X860		M1145	XM1140
	CX410	MS415	MX610	X746		X862		M3150	XM1145
	CX510	MS510	MX611	X748		X864		M3150dn	XM3150
		MS610	MX710	X792				M5155	XM5163
		MS710	MX711	X950				M5163	XM5170
		MS711	MX810	X952				M5163dn	XM7155
	MS810	MX811	X954				M5170	XM7163	
	MS811	MX812						XM7170	
	MS812								
	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	
Albanien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Australien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Österrike	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Belgien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Bulgarien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Kanada	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Kroatien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Cypern	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Tjeckien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Danmark	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Estland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Finland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Frankrike	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Tyskland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Grekland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Ungern	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	

Land	Modeller								
	CS310	MS310	MX310	C746		T65x		C2132	XC2130
	CS410	MS312	MX410	C748		W850		M1140	XC2132
	CS510	MS315	MX510	C792		X65x		M1140 Plus	XM1135
	CX310	MS410	MX511	C950		X860		M1145	XM1140
	CX410	MS415	MX610	X746		X862		M3150	XM1145
	CX510	MS510	MX611	X748		X864		M3150dn	XM3150
		MS610	MX710	X792				M5155	XM5163
		MS710	MX711	X950				M5163	XM5170
		MS711	MX810	X952				M5163dn	XM7155
		MS810	MX811	X954				M5170	XM7163
		MS811	MX812						XM7170
		MS812							
	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	Windows	Macintosh	
Island	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Irland	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Italien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Lettland	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Litauen	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Luxemburg	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Makedonien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Malta	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Montenegro	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Nya Zeeland	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Nederländerna	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Polen	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Portugal	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Rumänien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Serbien	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Slovakien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Slovenien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Spanien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Sverige	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
Schweiz	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Turkiet	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	
Storbritannien	CD/Webb	CD/Webb	CD	CD/Webb	CD		CD/Webb	Webb	
USA	CD/Webb	Webb	CD	CD/Webb			CD/Webb	Webb	